

Meldungen im MAK 3002 – System

Meldungen werden im Display im Klartext ausgegeben. Sie informieren über:

- Betriebszustände oder Änderungen des Betriebsregimes,
- Über- bzw. Unterschreiten konfigurierter Grenzwerte
- Fehler und Störungen während des Betriebes.

Entsprechend ihres Inhaltes sind die Meldungen mit „Hinweis“, „Warnung“ oder „Störung“ überschrieben.

Meldungen müssen in der Regel bestätigt werden. Erst danach wird das Programm fortgesetzt.

Bei Meldungen, die eine Störung oder einen Fehler signalisieren, ist nach Möglichkeit die Ursache zu beheben.

Das Gerät, von dem die Störung ausgeht, kann vorübergehend deaktiviert werden, damit die Tour fortgesetzt werden kann.

Mit der Taste F2 kann ein Ausdruck der angezeigten Fehlermeldung erstellt werden.

